


Hobby 535T  
Argang 1989



## KLAR TIL AFREJSE....

★ Sørg for at laste vognen rigtigt. Den tungeste bagage midt i vognen over akslen og de lettere genstande foran eller bagved til afbalancering af kugletrykket på bilen.

★ Den bedste vejbeliggenhed opnåes ved et kugletryk på 60-70 kg. eller ca. 10% af vognens egenvægt. En badevægt under støttehjulet er velegnet til at kontrollere vægtfordelingen med når du laster campingvognen.

★ Påse at ingen genstande kan skade interiøret eller forskyde sig under kørselen.

★ Der er en stor lastekapacitet i en campingvogn, men påse at du ikke overstiger totalvægten, som er anført i registreringsattesten.

★ Læg bordene og hynder ned, de kan hjælpe med at støtte bagagen midt i vognen.

- ★ Påse at alle lager er lukket, køleskabets dør er sikret. Skydedøren er sikret og løse dele på hylder etc. er fjernet og skufferne låst.
- ★ Luk og lås alle vinduer og tagluger og påse at vanddunken er fastspændt.
- ★ Træk evt. TV-antenne ned, sluk alle lamper, også forteltlampen og hejs hængelampen op, så den ikke hænger og svinger under kørselen.  
Husk afløbsspanden og evt. 220V kabelrulle.
- ★ Luk hovedgashanterne i køkkenbordet samt ventilen på gasflasken. Kontroller at gasflasken er fastspændt og lås gaskassen.
- ★ Monter sidespejlene og påhængsskiltet på bilen.
- ★ Kontroller dæktrykket på både bil og campingvogn.
- ★ Skru alle støttebenene helt op og løsn håndbremsen.
- ★ Sæt campingvognen på kuglen ved at løfte i koblingshåndtaget så kuglelåsen bliver udlost. »Pas på ryggen«. Brug evt. det justerbare støttehjul til hjælp.
- ★ Når du har sikret dig at koblingshovedet er rigtigt på kuglen og låst, skrues støttehjulet helt sammen og løftes helt op ved at løsne spændegegrebet på siden af koblingen.
- ★ Monter sikkerhedswiren til katastrofebremsen og sæt stikket til lyset i stikdåsen på bilen. Pas på at kablet ikke kan slæbe mod vejbanen eller komme i klemme ved påløbsbremsens bevægelige dele.

- ★ Kontroller at alle lygter fungerer rigtigt og at ingen andre lamper end kørelygerne er tændte.
- ★ Sæt triinet ind og lås indgangsdøren.
- ★ Kontroller at intet er glemt og hvis turen går til udlandet, **husk penge, pas og papir**.

## DEN KLOGE CAMPPIST MEDBRINGER ALTID

- ★ Et ekstra spændeband til gasslangen.
- ★ En reserveregulator.
- ★ Et reservehjul.
- ★ En donkraft.
- ★ Reservepærer og sikringer til både bil og campingvogn.
- ★ Advarselstrekant og lommelygte.
- ★ Stopklodser (er påbudt sydpå).
- ★ Småværktøj, skruer etc.
- ★ Klodser til at lægge under støttebenene.
- ★ Et lille waterpas.
- ★ Feltspade.
- ★ Ildslukker.
- ★ Nødhjælps/forbindingskasse.



## KØRSEL OG MANØVRERING

- ★ Tag det roligt, de fleste lande har en øvre hastighedsgrænse på 80 km/t og i Danmark endda kun 70 km/t.
- ★ Start og brems blødt, det sparer både bil, kobling, bremser og giver en behageligere kørsel.
- ★ Det er både forbudt og farligt at opholde sig i campingvognen under kørselen.
- ★ Anskaf stabile sidespejle og brug dem flittigt. Hold ud til siden med mellemrum hvis du danner kø, så bagvedkørende kan slippe om.
- ★ Vær opmærksom på store modkørende eller overhælende lastbiler, de kan give et voldsomt lufttryk.
- ★ Husk at du har langsomme acceleration og længere bremselængde når du kører med campingvogn.
- ★ Hvis campingvognen begynder at gå i slyng, må du omgående bringe hastigheden ned.
- ★ Din HOBBY-campingvogn følger dig som en skygge og er bredere end bilen. Husk derfor at forøge svingsradiussen, så du ikke tager noget uønsket med dig i svinget.
- ★ Ved langturskørsel bør du med passende mellermrum stoppe og kontrollere at alt er i orden og at hjulnavene ikke er for varme.

- ★ Ved bjergkørsel skal du huske at gearne ned i god tid, især ned ad bakke. Ved stejle nedstigninger ad bjergveje, vil campingvognen ofte bremse hele tiden, da den jo »løber på«, hvorfor bremserne under ekstreme forhold kan løbe varme. I så fald ta' en pause.
- ★ Bakning med en campingvogn, kræver en speciel teknik, som kun de færreste mestrer til fuldkommenhed, men det kan læres og kan være særdeles nyttigt. Hvis du vil øve dig i den ædle kunst, bør du finde dig en åben mark eller plads til formålet.
- ★ Din nye HOBBY-caravan er forsynet med automatisk bak-udløser i bremsen, hvorfør du blot sætter bilen i bak-gear og kører baglæns.
- ★ Ved eventuel punktering anbefaler vi at bruge en donkraft til at løfte campingvognen med, medens du hele tiden støtter efter med støttebenene, for at holde balancen. Brug helst ikke støttebenene som donkraft, selvom de måske klarer det med tom vogn.

## PÅ CAMPINGPLADSEN.....

- ★ Husk! God lejrorden er en dyd for den erfarene campist og efterlad altid pladsen som du selv gerne vil modtage den.

★ Den bedste plads du kan vælge til opstilling, er naturligvis jævnt fladt terræn af hensyn til bl.a. opstilling af et fortelt og korrekt funktion af køleskabet.

★ Hvis du imidlertid er henvist til skrånende terræn, gælder det om at få vognen stillet så vandret som muligt. Den enkleste metode, er at fjerne en græstørv under det »øverste« hjul. Det kan også være nødvendigt at lægge klodser under det laveststående hjul.

Løft aldrig vognen op på støttebenene så hjulet »svæver«, det er kun støtteben og det meste af campingvognens vægt skal være på hjulene.

★ Stil en spand under afloebet og bær spildevandet bort.

★ Påse at 220V kablet bliver forsvarligt udlagt og sikret og påse at det ikke bliver en snubletråd.

★ En stiv børnekost er velegnet til rengøring af gulvtæppet og underlaget i fortellet.

★ Medbring en ekstra telstang og en tøjsnor så du kan etablere en tørresnor.

★ Gem indkøbsposerne når du har handlet ind. Anbragt i en spand i fortellet er de fortrinlige til affald.


★ Lås altid campingvognen når sidste mand forlader den. Det er ærgerligt hvis der mangler noget når du kommer tilbage.



★ I campingvogne med punktvarme er det vanskeligt at undgå kondens, idet der er en mere skæv varmefor deling mellem gulv og loft end hvis der var installeret varmluftsblaeser. Man er derfor tilbøjelig til at forde mere varme. Varm luft kan indeholde mere vanddamp end kold luft, og derfor, jo varmere der er i vognen, jo større mulighed for kondens.

★ Har din HOBBY-caravan kun punktvarme og du ønsker at campere udenfor sommersæsonen, tal da varmefordeling med din HOBBY-forhandler.

★ Det er ved praktiske forsøg bevist at en HOBBY-caravan, selv under de mest ekstreme forhold, kan holdes kondensfri. Et godt hjælpemiddel er et hygrometer (luftfugtighedsmåler) for at styre luftfugtigheden ved hjælp af ventilationsanlægget. Det bedste indeklima opnår man ved ca. 40-60% relativ fugtighed.



## VENTILATION....

★ Din HOBBY-caravan er forsynet med et fast sikkerheds-ventilationsanlæg, med ventiler i gulvet og taget. Disse åbninger må aldrig tilstoppes eller blændes af. Systemet er afstemt efter det antal personer der er soveplads til. Vægentilationen ved køleskabet må dog gerne reduges (wintercamping). Til det brug har din HOBBY-forhandler en speciel afskærmning som ekstraudstyr.

★ Opholder der sig mange personer i vognen, koges der mad, eller tørres der tøj, er det nødvendigt at øge ventilationen. Brug først og fremmest taglugen, ved at åbne den mod læssiden. Er dette ikke nok, må man supplere med vinduerne, men stadigvæk til læssiden. Forøget ventilation giver selvfølgelig forøget varmetab, men det kommer man ikke uden om, hvis man vil undgå kondensdannelser.

## ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE....

- ★ Lakeringen på din nye HOBBY-caravan er en ovntørret acryllak, der har mange års holdbarhed. Overfladen er meget blank og glat, hvilket letter rengøringen.  
Campingvognen vaskes efter de samme principper som en bil og de samme lakbeskyttelsesmidler kan anvendes. Til kunststofdele anvendes også de samme beskyttelsesmidler som til biler.
- ★ Acrylvinduerne er mere modtagelige for ridser end almindeligt glas. Brug derfor masser af vand og en blød børste, samt en let hånd når du vasker dem.  
Evt. småridser kan fjernes med Slipol el. lign. - men husk i så fald at vaske efter med sæbevand.  
Pas på at du aldrig påfører acrylwinduerne nogen form for lakkonservingsmiddel el. lign., da de kan indeholde stoffer der kan skade acrylglasset.  
Der kan på visse årstider opstå kondens i de dobbelte acrylvinduer.  
Dette er ikke nødvendigvis nogen fejl, men skyldes at acrylglas ikke er »helt vandtæt«. Og det betyder at der, i lange fugtighedsperioder, kan trænge meget små vandmængder gennem glasset.  
»Problemet« er mest udtalet om foråret, men forsvinder som regel ganske af sig selv i løbet af nogle uger.  
Er du i tvivl om der er tale om unaturlig kondens, bør du rádføre dig med din Hobby-forhandler.
- ★ Aluminiumslisterne er eloxerede og kræver ingen vedligeholdelse, men kan efter ønske beskyttes med chrombeskytter eller voks.

- ★ Vinduesrammer og andre dele af kunststof, vedligeholdes med samme midler som anvendes til kunststofdele på biler, men helst silikoneholdige midler.
- ★ Hele chassiset er varmgalvaniseret og kræver ingen særlig vedligeholdelse, udover vask. Det malede akselrør og svingarmene kan indsmøres i olie.
- ★ Hjulmøtrikene skal efterspændes efter de første 500 km og derefter checkes efter hver ca. 2000 km.
- ★ Hjullejerne er ved klargøringen kontrolleret for fedt og skal efterset og efterjusteres for hver ca. 5000 km, eller mindst én gang om året.
- ★ Bremserne skal efterjusteres efter de første 500 km's kørsel og derefter for hver 2-3000 km. Påse samtidig at alle påløbsbremsens bevægelige dele kan arbejde frit og ubesværet.
- ★ Smøring foretages for hver 2-3000 km's kørsel, eller mindst én gang om året.  
Smør svingarmene med fedtsprøjte (smørenipper foran på akselførret). Det samme gælder påløbsarrangementet (smørenipper på oversiden). Alle andre bevægelige dele smøres med olie.  
Støttebenene smøres med fedt og/eller olie.
- ★ Din HOBBY-caravan er monteret med henhedsvis lavprofildæk, eller radialdæk og følgende lufttryk er foreskrevet som minimum:
  - 175/70 R 14, 195/65 R 14, 185/65 R 15, 205/65 R 15 = 2,7 bar
  - 145 R 13, 155 R 13, 165 R 13 = 2,5 barVed kørsel med fuld last og høj hastighed i længere tid, skal lufttrykket forhøjes med 0,5 bar.

## VINTEROPBEVARING...

- ★ Tøm campingvognen for klæder, hynder, gardiner og andre løse genstande og opbevar dem på et tørt sted.
- ★ Rengør vognen grundigt både udvendigt og indvendigt. Lakken må gerne få en gang voks og de indvendige metaldele kan beskyttes med syrefri olie.
- ★ Tøm vandunk og vandsystemet, så det ikke beskades af frost. Pump evt. en tynd klorinopløsning gennem systemet før det tømmes og efterlad vandhanerne åbne.
- ★ Efterlad alle indvendige døre, lager og magasinlåg åbne, for fri ventilation. Påse at alle faste ventilationssteder er åbne og at alle vinduer og tagluger er forsvarligt lukkede.
- ★ Udfør alle nødvendige småreparationer og specielt hvis der er mistanke om lækkager i karosseriets samlinger og vinduernes tætninger.
- ★ Gennemsør hele undervognens bevægelige dele og smør låse og hængsler med en syrefri olie.
- ★ Stil hjulene på et par stykker træ og skru' støttebenene ned og stil også dem på et par træklodser. Om muligt, klods akslen op, fjern hjulene og opbevar dem på et tørt og mørkt sted.
- ★ Hvis campingvognen skal opbevares udendørs, bør et højtliggende sted i læ vælges. Såfremt standpladsen kan udsættes for stærk blæst, bør vognen forankres til jorden.

- ★ Afdæk aldrig vognen med sej eller plastic, da dette forhindrer ventilation og kan føre til ubodelig skade på vognen. Derimod er et halvtag udmærket.
- ★ Ved udendørs opbevaring, skal man være opmærksom på sne, der lægger sig på taget og kan blokere udluftningerne.
- Se derfor også med jævne mellemrum til campingvognen, - især efter snefald. Påse at taglugen og andre ventilationsåbninger ikke er blokeret af sne, samt fjern evt. fysesne som kan komme ind i vognen gennem taglugesventilationen.
- ★ Det bedste er naturligvis om vognen kan opbevares indendørs i et godt ventileret rum, men de foranstående foranstaltninger skal alligevel foretages.
- ★ Det vil være formålstjenligt at ophænge en fugtpose over en plasticspand eller i toiletrummet over et aflobeh, men aldrig over stålmasken, da fugtposen indeholder salte der kan angribe det rustfri stål.
- Det er vigtigt at holde vognen så tør som muligt. De massive trælæger kan i en fugtig vinter »vokse«, men dette er normalt og de trækker sig sammen igen når de tørrer ud.
- ★ Det kan anbefales, at lade din HOBBY-forhandler foretage serviceeftersyn i efterårs månederne. Specielt hvis der skal foretages småændringer eller monteres eks- traudstyr o.lign. På dette tidspunkt har værkstedet bedst tid og så er campingvognen jo med det samme klar til forårets og sommerens mange fritids og ferielæder.

## GASANLÆGGET

Gasanlægget er før afleveringen gennemprøvet for tæthed og funktion.


I din HOBBY-campingvogn er der kun anvendt apparater og materialer der er godkendt af Danmarks Gasmateriel Prøving, D.G.P., eller i overensstemmelse med D.G.P's regulativer og forskrifter.

Ibrugtagning af anlægget sker i følgende rækkefølge:

- ★ Montér gasflasken i gaskassen og fastgør den.
- ★ Montér regulatoren på flasken. Regulatoren skal være forbundet til vognens faste installation med en D.G.P. godkendt slange og være forsynet med spændebånd.
- ★ I bunden af køkkenbordet er der anbragt en haneblok, med en hane til hvert apparat. Hver hane er forsynet med symbol for det apparat som den betjener. Disse haner bør være lukkede, når apparaterne ikke er i brug.

★ Når anlægget skal i drift, påse da først at alle apparater er lukkede og at hovedhanerne er lukkede. Nu åbnes for gastilførslen på flaskeventilen. Derefter åbnes for hovedhanen til det apparat der skal i brug. Derefter følges det enkelte apparats tændinstuktion.

Åben



## RÅD OG VEJLEDNING OM FLASKEGAS

- ★ Gasflasker skal altid stå op og være forsvarligt fastspændete.
- ★ Anvend kun DG-mærket gasmateriel.
- ★ Hold altid gasforbrugende apparater rene og i god stand.
- ★ Lad dit gasanlæg kontrollere af en fagmand mindst een gang om året.
- ★ Mærker du uforklarlig gaslugt i vognen, skal du omgående åbne **indgangsdøren** og lukke regulatorventilen på gasflasken. Lad en fagmand efterse anlægget.
- ★ Anbring ikke brandfarlige genstande i nærheden af tændte gasapparater og varmeovne.
- ★ I tilfælde af brand skal flaskeventilen omgående lukkes og om muligt, flasken fjernes.
- ★ Efterse regulatorens pakning ved flaskeskift.
- ★ Apparater og regulatorventil skal være lukkede ved flaskeskift.
- ★ Gasflasken skal være lukket under kørselen.
- ★ Såfremt du i en nødsituation vil spore en evt. gaslækage, brug da f.eks. sæbevand på samlingerne, men lad indgangsdøren stå åben imens du søger.
- ★ Husk at flaskegas er tungere end luften og derfor suger mod gulvet.
- ★ Brug aldrig vold mod gasflasker og ventilier.
- ★ Husk, til vintercamping skal du bruge ren propangas, som f.eks. er påfyldt BP's aluminiumsflasker.

## KØGEAPPARATET

★ Hvert kogeblus har sin egen hane på køkkenets betjenningspanel.

★ Hvert blus har sin egen tændsikring, der automatisk lukker for gassen hvis blusset af en eller anden grund skulle slukkes, uden det bliver bemærket.

★ Ved tænding, påse først at gasflaskeventilen og hovedhanen til gasapparatet er åbnet.

★ Drej den pågældende brænders betjeningsgreb mod uret så det store flammesymbol vender opad (stilling B) tryk det ind og hold det.

★ Tænd brænderen med tændstik eller andet tændeskab.

★ Når gasflammen brænder, holdes betjeningsgrebet i 15-20 sek. og slippes så.

★ Indstil derefter den ønskede temperatur ved trinløs regulering mellem symbolerne:

Stor flamme = MAX (stilling B)  
Lille flamme = MIN (stilling C)

★ **BEMÆRK!** Tændproceduren skal være synlig og må ikke være skjult af gryde eller pande.

★ Slukning af blusset sker ved at dreje betjeningsgrebet på 0. (stilling A).

## ALMINDELIGT

★ Hold apparatet rent. Brug kun almindelige husholdningsmidler.

★ **BRUG ALDRIG APPARATET TIL RUMOPVARMNING.**

★ Sørg for ventilation.


★ Opstår der fejl på apparatet - kontakt HOBBY forhandleren.

## VARMEOVNEN

Din HOBBY-campingovn er normalt monteret med en TRUMATIC-gasvarmeovn, der har automatisk el-tænding.


## TÆNDING

- ★ Påse at hovedhanen er åbnet.
- ★ Stil betjeningsgrebet på oversiden af ovnen på et tal mellem 1-10. Kontrollampen forneden på sokkelen begynder nu at blinke.
- ★ Tryk betjeningsgrebet ned indtil flammen kan ses på brænderen gennem »vinduet« på ovnen's frontpanel og hold knappen nedtrykket i 10-30 sek. og slip så.
- ★ Når ovnen brænder indstilles betjeningsgrebet på det tal der er erfaringsmæssigt giver den ønskede rumtemperatur. Thermostaten vil så holde den konstant.
- ★ Indstilling af thermostaten er forskellig om ovnen er henholdsvis med- eller uden varmluftblæser.
- ★ Slukning af ovnen sker ved at stille betjeningsgrebet på 0 og lukke for hovedhanen.
- ★ For yderligere instruktion samt evt. varmlufttanlæg.  
- se specialhæftet der medfølger vognen.



## VEDR. SERVICE OG REPARATION.


Kontakt: A. C. Lemvig-Møller  
på tlf. 01-11 05 32.



## KØLESKABET - Electrolux RM 200B og RM 310

### Tænding: RM 200 B

- ★ Pase at hovedhanen er åbnet.
- ★ Stil gasreguleringsknappen A på MAX, tryk den ind og hold den - med venstre hånd.
- ★ Betjen nu med højre hånd, gnisttændknappen B, der sidder umiddelbart til højre for reguleringsknappen, med hurtige efter hinanden følgende tryk. Herved springer en højspændingsgnist ved brænderen og antænder gassen.
- ★ I bunden af køleskabet indvendig i det bagste hjørne er der et lille rundt »vindue« til kontrol af flammen. Når der er et blåt skær synligt i vinduet, brænder gassen.
- ★ Når flammen brænder konstant, holdes reguleringsknappen indtrykket i endnu 10-30 sek. og slippes.
- ★ Den ønskede temperatur indstilles nu på betjeningsgrebet mellem MIN. og MAX.
- ★ Skabet slukkes ved at sætte betjeningsgrebet på 0 og lukke for hovedhanen.
- ★ For 12 V eller 220 V drift, samt instruktion i pleje og vedligeholdelse. Se det medfølgende specialhæfte.



### Tænding RM 310

- A. Thermostatregulering
- B. Pizzotænder
- C. Tændsikring
- ★ Stil reguleringsknappen A på 5.
- ★ Tryk knappen C ind og hold den, meddens gnisttændknappen B betjenes med hurtige tryk.
- ★ Følg iøvrigt som under RM 200B.


### VEDR. SERVICE OG REPARATION på køleskabet

Kontakt elring-service på tlf. i nærmeste område.

02 88 77 55 Hovedkontoret	06 19 16 55 Århus
05 52 01 33 Kolding	08 17 74 22 Nørresundby


### KØKKENSERVICE-CENTER

- ★ A. Afbryder for 220 V køkkenbelysning.
- ★ B. Afbryder for 220 V/12 V transformator til vandpumpe og ventilator.
- ★ C. Afbryder for ventilator.
- ★ D. Afbryder for 12 V køkkenbelysning.
- ★ 12 V sikring findes under det lille dæksel.



FRA BIL

12 VOLT ANLÆG



15 A SIKRING

BRAUN = BRUN  
GRAU = GRÅ  
BLAU = BLÅ  
WEISS = HVID  
ROT = RØD

2 x 2.5 Ø weiss-/rot \*

KØLESKAB

\* \*

220 V


Toilette

21 W


L = VENSTRE BLINK (GUL)  
R = HØJRE BLINK (GRØN)  
54 = STOPLYS (RØD)  
54 G = INDVENDIG LYS (BLÅ)  
58 L = VENSTRE POS. LYS (SORT)  
58 R = HØJRE POS. LYS (BRUN)  
31 = STELFORBINDELSE (HVID)

Wandleuchte nur bei den Typ

220 V SIKRINGSBOX  
MED 2 x 6 AMP.  
AUTOMATSIKRINGER  
OG UDVENDIG TIL-  
SLUTNING GENNEM  
EUROPASTIKKER  
MED PÅBUDT JORD-  
STELFORBINDELSE.



## **STRØMSKEMA FOR 12V ANLÆG MED CENTRALVARMEANLÆG**



## CHECKLISTE FOR SERVICE

	Klargøring	Service I	Service II	Service III	Service IV	Service V
★ Kontroller gasanlæggets funktion og tæthed .....	<input type="checkbox"/>					
★ Kontroller elanlæg og vandpumper .....	<input type="checkbox"/>					
★ Efterse og juster bremserne .....	<input type="checkbox"/>					
★ Gennemsør chassis og hjullejer .....	<input type="checkbox"/>					
★ Kontroller dæk for korrekt sporing og luft .....	<input type="checkbox"/>					
★ Juster indgangsdør og dørlås .....	<input type="checkbox"/>					
★ Kontroller funktion af vinduer og tagluger .....	<input type="checkbox"/>					
★ Efterspænd alle vinduesbeslag .....	<input type="checkbox"/>					
★ Kontroller inventaretets funktion og befæstning .....	<input type="checkbox"/>					
★ Kontroller rullegardiner og diverse gardiner .....	<input type="checkbox"/>					
★ Kontroller ventilationssystemet .....	<input type="checkbox"/>					
★ Kontroller vognens almentilstand .....	<input type="checkbox"/>					
★ Kontroller om der er tegn på lækager .....	<input type="checkbox"/>					
★ Giv råd og vejledn. om noget tyder på forkert brug .....	<input type="checkbox"/>					
★ Ønsk kunden god tur og mange ferieglæder .....	<input type="checkbox"/>					